

# تعليمات لتفعيل الـ eSIM

## أجهزة الـ iPhone / iPad :

**ملاحظة:** قبل محاولة تفعيل الـ eSIM ، تأكد أن جهازك متصل بشبكة Wi-Fi.

### امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً

استخدم هذه الخطوات لمسح رمز الاستجابة السريعة وتنزيل إعدادات الـ eSIM الخاصة بك. يجب عليك الاتصال بمشغل شبكة الجوال لتفعيل الخدمة أولاً.

1. انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال.
2. اضغط على إضافة خطة خلوية.
3. استخدم كاميرا iPhone لمسح رمز الاستجابة السريعة.
4. إذا طلب منك إدخال رمز التأكيد لتنشيط الـ eSIM ، فأدخل الرقم المقدم مع رمز الاستجابة السريعة.

### أدخل المعلومات يدوياً

إذا لزم الأمر ، يمكنك إدخال معلومات خطتك يدوياً باستخدام الخطوات التالية

1. على جهاز iPhone ، انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوال.
2. اضغط على إضافة خطة خلوية.
3. اضغط على إدخال التفاصيل يدوياً أسفل الشاشة.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال المعلومات المطلوبة يدوياً.

## قم بتسمية خطك / خطوطك

بعد تفعيل خطك الثانية ، يمكنك تسمية خطك / خطوطك بسهولة التعرف عليها. على سبيل المثال ، يمكنك تسمية خطة عمل وخطة شخصية أخرى.

1. اضغط على الإعدادات > خلوي.
2. اضغط على الرقم الذي ترغب في تغيير اسمه ، ثم اضغط فوق على تسمية الخطة الخلوية.
3. اختر إنشاء تسمية مخصصة أو حدد من التسميات التالية
  - ابتدائي
  - ثانوي
  - شخصي
  - اعمال
  - السفر
  - بيانات الخلية

## أو مسح بياناته eSIM التبديل بين

يمكنك تخزين أكثر من شريحة eSIM على جهاز iPhone الخاص بك ، ولكن يمكنك استخدام شريحة eSIM واحدة فقط في كل مرة.

### التبديل بين eSIM

**النشط ، اتبع الخطوات التالية eSIM لتبديل**

1. اضغط على الإعدادات > خلوي > الخط الخلوية.
2. اضغط على الخطة التي تريد استخدامها ، ثم اضغط على تشغيل هذا الخط.

### مسح eSIM

يمكنك تخزين 10 ملفات تعريف eSIM فقط على جهازك في المرة الواحدة.

**لحذف ملف تعريف eSIM ، اتبع الخطوات التالية:**

1. اضغط على الإعدادات > خلوي.
2. اضغط على الخطة التي تريد حذفها.
3. اضغط على إزالة الخطة الخلوية.

الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية



iPhone 11 Pro



iPhone 11 Pro Max



iPhone 12 mini



iPhone 12



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPad Air (4th generation) 2020



iPhone XR



iPhone XS



iPhone XS Max



iPhone SE



iPhone 11



iPad Mini 5th Generation



iPad 7th Generation



iPad Air 3rd Generation



iPad Pro 12.9 3rd Generation



iPad Pro 12.9 4th Generation



iPad Pro 11 2nd Generation



iPad\_Pro 11 (2018)